

Wartungsplan für Simson

<i>Auszuführende Arbeiten bei km-Stand</i>	5000	8000	11000	15000
<i>Schrauben und Muttern am Motor nachziehen und sichern (Motorbefestigung, Zylinderdeckelmutter, Vergaserbefestigung, Befestigung des Kupplungshebels, Auspuffrohrs, Klemmschrauben am Kickstarter, Schrauben im Kupplungsdeckel, Ölablaßschraube, Mutter am Antriebsrad)</i>	X			X
<i>Zündanlage überprüfen und nötigenfalls nachregulieren. Schmierfilz für Unterbrecher kontrollieren. Außer Elektronikzündung</i>	X	X	X	X
<i>Motor auf richtige Vergasereinstellung und Vergaser auf Dichtheit überprüfen und nötigenfalls nachregulieren</i>	X	X	X	X
<i>Schrauben und Muttern am Fahrgestell nachziehen (Achsen, Klemmschrauben am linken Gleitrohrfuß und in der unteren Gabelführung, Befestigung der oberen Gabelführung, Lenkerbefestigung, Befestigung der Schutzbleche, der Sitzbank und des Gepäckträgers, Festsitz der Muttern am Schwingenlagerbolzen, Federbeinbefestigung, Klemmschrauben an den Bremshebeln der Vorder- und Hinterradnabe, Schrauben am Gummielement des Motorlagers, Festsitz der Klemmschellen am Schalldämpfer, Fußrasten, Fußbremshebel, Rahmenverbindungsschrauben)</i>		X		X
<i>Lenkungslager überprüfen, wenn erforderlich, nachregulieren</i>		X		X
<i>Elektrische Anlage durchschalten und überprüfen</i>	X	X	X	X
<i>Bedienelemente überprüfen und nachregulieren</i>	X	X	X	X
<i>Vorder- und Hinterrad auf freien Lauf überprüfen</i>	X	X	X	X
<i>Radlagerspiel überprüfen</i>		X		X
<i>Antriebskette spannen und kontrollieren</i>	X	X	X	X
<i>Ladezustand und Flüssigkeitsniveau der Batterie überprüfen</i>	X	X	X	X
<i>Ölstand im Getriebe überprüfen</i>		X		X
<i>Naßluftfilter reinigen und ölen</i>		X		X
<i>Auspuffanlage reinigen</i>	X		X	X
<i>Kraftstoffliter im Kraftstoffhahn reinigen</i>	X	X	X	X
<i>Ölwechsel im Getriebe</i>		X		X
<i>Kette einfetten und ölen</i>	X	X	X	X
<i>Rad- und Lenkungslager, Bremsmechanismus und Tachoantrieb abschmieren</i>	X	X	X	X
<i>Bowdenzüge und Tachowelle ölen</i>		X		X
<i>Drehgriff abschmieren</i>		X		X

Reifenluftdruck überprüfen, nötigenfalls Luft nachfüllen vor Fahrtantritt.

Nach 15000 km sind alle 5000 km die Arbeiten der 15000-km-Wartung zu wiederholen.